آموزش انتقال تصوير دوربين مداربسته



شرکت تارتن دژآریانا

مجری تخصصی سیستم های مداربسته و شبکه

تلفن تماس: ۲۰۰۰۵۸۸-۲۱

آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل

پس از نصب دوربین مداربسته، مشاهده تصاویر آن مرحله بعدی کار با سیستم های نظارت تصویری است. در صورتی که به محل دستگاه و اتاق مانیتورینگ نزدیک باشید مشاهده تصویر در آنجا کار ساده ایست. اما فرض کنید از محل دور هستید و می خواهید روی محیط موردنظر کنترل و نظارت داشته باشید. این امکان وجود دارد تصاویر را بر روی دستگاه های مختلف مانند گوشی همراه، تبلت و... مشاهده کنید. به این کار، عمل انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل ، تبلت یا هر دستگاه دیگر می گویند .انتقال تصویر دوربین مداربسته به روش های متفاوتی انجام می شود. اما بهترین و پاسخگوترین روش در حال حاضر، روش انتقال تصویر به روش IP-Static می شود. اما بهترین و پاسخگوترین روش در حال حاضر، روش انتقال تصویر به با نرم افزار در برندهای مختلف متفاوت است. در این مقاله به آموزش نمونه هایی از این انتقال با نرم افزار را شرح می دهیم.

انتقال تصویر دوربین مداربسته Hikvision روی موبایل

در آموزش انتقال تصویر دوربین مداربسته روی موبایل مثالی از دوربین هایک ویژن را بررسی می کنیم. نرم افزار مدیریت تصاویر در دوربین هایک ویژن ۵۰۰-iVMS نام دارد.

انتقال تصویر دوربین مداربسته شامل سه مرحله زیر است:

- تنظیمات مربوط به دستگاهDVR
- تنظیمات مربوط به مودم (اینترنت)
 - تنظیمات مربوط به نرم افزار

قبل از انجام تنظیمات انتقال تصویر دوربین مداربسته ابتدا لازم است دستگاه DVR را از طریق کابل شبکه به مودم متصل نمائید.

مرحله ۱: تنظیمات IP دستگاهDVR

برای این کار به منوی دستگاه رفته و به مسیر Configuration> Network> General بروید. و همانند شکل زیر قسمت های مشخص شده را پر کنید. بعد از انجام این تنظیمات باید به قسمت تنظیمات مودم خود و به مسیر NAT>DMZ بروید. دقت کنید که محل NAT در مودم های مختلف، متفاوت است و باید با جستجو در منوی خود آن را بیابید. پس از آنکه وارد قسمت DMZ شدید باید IP دستگاه خود را در آن وارد کنید.

		Configuration
🕸 General	General PPPOE DDNS	NTP Email SNMP More Settings
📩 Network 🔹 🔹	NIC Type	10M/100M/1000M Self-adaptive
Alarm	Enable DHCP	تیک این کنینه را بردارید 192 168 1 100
👼 RS-232	IPv4 Subnet Mask	لين بارلمتر ها را وارد كنيد
😎 Live View	IPv4 Default Gateway	192 .168 .1 .1
▲ Exceptions	MAC Address	
👪 User	MTU(Bytes)	
	Preferred DNS Server	4.2.2.4
	Alternate DNS Server	8.8.8.8

- IP ، مودم ها IP مودم ها IP
- IP دستگاه DVR : ۱۹۲.۱۶۸.۱.۱۰۰

در انتقال تصویر دوربین مداربسته تنها جایی که از آی پی استاتیک استفاده می شود در نرم افزار گوشی است، و در منوی دی وی ار و مودم به آن نیاز نخواهید داشت.

مرحله ۲: تنظیمات••IVMS-۴۵

- ۱. ابتدا باید نرم افزار ۱۷MS-۴۵۰۰ را از آپ استور یا گوگل پلی دانلود و نصب نمائید.
- ۲. پس از نصب نرم افزار آن را باز کنید. در ابتدا پیغامی ظاهر می شود که در آن باید کشور مورد نظر خود را انتخاب کنید.

╡╻╡ ┙┫╘┙╡ ┙╡╘┙╡ ┙╡ ┙	86% 12:28	Ø ◀ ♥ ➡ ■ ♥ ▶ ± ♡ ^H . 𝔄 ■ 86% 12:28
Select Region		Select Region
Select Region		
China(Hong Kong,Macau,Taiwan)		Region
Georgia		
India		
Indonesia		
Iran	\bigcirc	Enter
Iraq		Enter
Israel		
Japan		
Cancel		
		< 0 □

۳. بعد از انتخاب کشور در صفحه باز شده بر روی قسمت مشخص شده کلیک کنید. ۴. در این بخش وارد قسمت Device شوید.

گزینه های این قسمت:

- Live View: پخش زنده تصاویر از DVR/NVR های انتخاب شده و برنامه ریزی شده
 - Remote Playback: این گزینه برای پخش و نگاه کردن تصاویر ضبط شده است
- Devices: نمایش لیست دستگاه، افزون، حذف، تغییر دستگاه و مشاهده اطلاعات دستگاه

 - Alarm : زنگ های هشدار و آلارم ها
- Picture & Video: در اینجا می توانید تصاویر و ویدئوهایی که به طور خاص از عملکرد
 پخش راه دور انتخاب کرده اید، مشاهده یا پخش کنید.

0 🗸 🗖	\$ • • • <u>1</u>	. 0) ^{H+} (86% 12:29	0	- \$ 🖻 Ø	▶ 1	© + ^H + Ø	86% 12:29
0	Not Logged in			(gg		←1	Live Vi	ew	
	Live View				_				
	Remote Play	back		2					
	Devices		>	É		(+)		(*)	
¢	Alarm		>						
	Picture & Vid	leo							
٢	Configuratio	n		Ð		Ŧ		Ŧ	
ĨŪ				16	1	4	•	9	16
10				R	6	Ē,	<u>1</u>		C,
	\triangleleft	0				\triangleleft	0		

- ۵. سپس در صفحه بعدی بر روی علامت + کلیک کنید.
 - ۶. به قسمت Manual Adding بروید.

0 🖪 🖬	\$ 2 6 > <u>†</u>	Ć) Ht. al 🔳 86	5% 12:29	0	\$ 8 6 k <u>.</u>	© #:	M 🗎 86%	12:29
	Dev	ices	↓ 2	(+)		Dev	vices 11	\rightarrow (\pm
	Hangzhou, Chi		Manual Add Scan QR Co uration Online Devi	ding ode Wi-F Gene		Hangzhou, Ch IP/Domain: 115.236	ina 50.5:8800, Camer	a No.:1	>
	< <	$\mathbf{)}$				4	0		

- ۲. تا به این مرحله که رسیدید در صفحه باز شده علامت بالا سمت راست را انتخاب کنید. مطابق شکل زیر قسمت های مشخص شده را پر کنید.
 - ۸. سپس گزینه Start Live View در پایین کادر ایجاد شده را انتخاب کنید.

¢	New Device	R	Ð	New D	Device	Ø
Alias	Main Office	0	Alias	TartanDezh	نام دلخواه	0
Register Mode	IP/Domain	>	Register Mode	IP/Domain	حتما این گزینه باشد	>
Address	101.000.111.101	0	Address 3	قسمت وارد كنيه	آی پی استاتیک را در این	0
Port	8000	0	Port	8000	پورت ۸۰۰۰ باشد	0
User Name	admin	0	User Name	admin	نام کاربری دستگاه DVR	0
Password		0	Password		رمز عبور دستگاه DVR	0
Camera No.	1		Camera No.	1		
Dase	word Security- Disky Da s	have				
1 833	Start Live View	enu U				
4	0		\bigtriangledown	C		

۹. در مرحله پایانی مشاهده می کنید که تصاویر به نرم افزار منتقل شده و می توانید آنها را در دستگاه خود مشاهده و مدیریت نمائید. روی تصویر هر کدام از دوربین ها دوبار بزنید تصویر بزرگ نمایش داده می شود.



انتقال تصویر دوربین مداربسته Reolink روی موبایل

در اولین قدم نرم افزار مربوط به انتقال تصویر دوربین مداربسته Reolink را از سایت رسمی کمپانی یا فروشندگان معتبر دانلود کنید. پس از دانلود اپلیکیشن دوربین و کلاینت، روند مشاهده فیلم های ضبط شده دوربین مداربسته در تلفن های همراه، آسان تر می شود. اگر بخواهید تصاویر ذخیره شده در کارت های SD و یا دستگاه های DVR/NVR را مشاهده کنید:

مرحله ۱: نرم افزار دوربین مداربسته را روی تلفن همراه خود راه اندازی کنید و وارد دستگاه دوربین خود شوید. برای تماشای آنلاین فیلم دوربین مداربسته، روی دکمه "پخش" کلیک کنید. (به عنوان مثال دوربین ۲ ®Reolink Argus را در نظر بگیرید.)



برای NVR سیستم های دوربین مداربسته باید کانال دوربین مورد نظر را انتخاب کنید تا با کلیک روی نماد دوربین، فیلم های ضبط شده دوربین روی تلفن همراه مشاهده شود.



مرحله ۲: تاریخ خاصی را انتخاب کنید که در آن می خواهید فیلم دوربین مداربسته ضبط شده را در تلفن های همراه و موبایل مشاهده کنید. به یاد داشته باشید که در منوی "Type" در Reolink " Clientهمه" را انتخاب کنید تا هیچ فایل ضبط شده مهمی را از دست ندهید. همچنین تاریخ ضبط دوربین در برنامه Reolink سیاه و در Reolink Client نارنجی خواهد بود تا بتوانید به راحتی فیلم دوربین مدار بسته را پیدا کنید.



Туре	1)		A	I	~		
4	11			∢ 2	016	>		
SU	MO	TU	WE	TH	FR	SA		
		1	2	3	4	5		
6	7	8	9	10	11	12		
13	14	15	2)	17	18	19		
20	21	22	23	24	25	26		
27	28	29	30					
	_		Searc	'n	2			
1			Sealt	ar	2	_		
Search completed								

مرحله ۳: پس از انتخاب یک تاریخ خاص، فیلم دوربین مداربسته ضبط شده در آن روز مطابق شکل زیر نمایش داده می شود.

مرحله ۴: برای تماشای فیلم دوربین مدار بسته مداربسته در موبایل در آن دوره، روی منطقه زمانی خاصی کلیک کنید.

مرحله ۵: همچنین می توانید نماد را بکشید تا پیشرفت پخش فیلم را کنترل کنید و رزولوشن (روشن/روشن) را بر اساس نیاز خود تغییر دهید.



نحوه مشاهده تصاویر دوربین مداربسته ذخیره شده در سرور یا فضای ابری روی

موبايل

ممکن است تنظیمات ضبط دوربین مداربسته به گونه ای باشد که تصاویر در فضای ابری یا سرور FTPتنظیم شده باشد. مشاهده فیلمهای دوربین مداربسته ضبطشده بر روی FTP یا Cloud طی مراحل زیر انجام می شود: مرحله ۱: وارد سرور FTP یا حساب Cloud خود در وب سایت سرویس Cloud شوید.

مرحله ۲: دستگاه و تاریخی را که می خواهید فیلم دوربین مدار بسته را تماشا کنید انتخاب کنید.

مرحله ۳: برای مشاهده فیلم دوربین مدار بسته امنیتی، روی یک ویدیوی خاص کلیک کنید. برای Reolink Cloud، میتوانید برای مشاهده فیلمهای دوربینهای مداربسته نیز به حساب Cloud خود در برنامه Reolink (iOS و (Android وارد شوید.

دلایل عدم نمایش در انتقال فیلم دوربین مدار بسته

- بازه زمانی نادرستی وارد کردید.
- برای مدت زمانی که می خواهید فیلم دوربین مدار بسته ضبط شده را مشاهده کنید،
 دوربین اشتباهی را انتخاب کرده اید.
 - در واقع هیچ ویدیوی تشخیص حرکتی در آن دوره زمانی وجود نداشت.
 - تلفن یا رایانه شما نتوانست به شبکه یا سرور ابری متصل شود.
 - کارت SD یا HDD توسط دوربین مداربسته شناسایی نشده است.
 - کارت SD یا هارد دیسک آسیب دیده است.

نکات کاربردی برای رفع خطای پخش در انتقال فیلم دوربین مداربسته روی موبایل

- هنگامی که فیلم دوربین مداربسته ضبط شده را به صورت آنلاین مشاهده می کنید،
 مطمئن شوید که تلفن همراه، رایانه یا لپ تاپ شما به خوبی به شبکه متصل است.
- بررسی کنید که دوربین مداربسته مناسب، دوره زمانی و انواع ویدئو را انتخاب کرده اید.
- بررسی کنید که آیا میتوانید کارت SD یا HDD را در منو تشخیص دهید. اگر شناسایی شد اما ظرفیت و یا و فضای خالی را نشان داد، سعی کنید کارت SD یا HDD را فرمت کنید.
 (هشدار: در صورت فرمت کردن اطلاعات از بین می رود.)
- یک کارت SD یا HDD جدید را امتحان کنید تا ببینید آیا می توانید فیلم دوربین مدار بسته را به صورت آنلاین ببینید.
- مطمئن شوید که آخرین نسخه نرم افزار دوربین های مدار بسته را برای انتقال تصویر
 دوربین مدار بسته روی موبایل دانلود کرده اید.